

배리어프리 설정 및 운영매뉴얼

USMS

UP CLOUD

UP POS

UP KIOSK

UP ORDER

UP SMARTORDER

목 차

1. 개요	3
2. 배리어프리 설정	5
3. 휠체어 사용자	10
4. 저시력자 사용자	17
5. 시각 장애인	25
6. 일반 사용자	32

ımu



ORDER HERE → 배리어프리 키 <u>오스크로</u> 편리하게 주문해 보세요!	ORDER HERE→ 배리어프리 키오스크로 편리하게 주문해 보세요!	ORDER HERE→ 배리어프리키오스크로 편리하게 주문해 보세요!	ORDER HERE→ 배리어프리키오스크로 편리하게 주문해 보세요!
्रि	 행사선택 > ● 경비구니 > ● 검색하기 학액리카노 에스프레노 기에모카 2,000 3,500 3,500 1/2 다음> 수관 0 관비구니 0 	● 예뉴산역 > ● 경비구니 > ● 경제하기 경제 방법을 선택하여 주세요. 변금 신동카도 이원 수정 1 2,500	 ● 해규선택 > ● 경비구니 > ● 경치하기 ● 경지가 원료 되었습니다. ● 양수중 상감 <u>구문반</u>으를 확인해주세요.
지응으로 적별호호 (6 원근선 Q. 분보기 이 에뉴션택 > Q. 경비구니 > Q. 2016년 데 기미 월크리 유로 > 데 이라기도 (0.4.224), 기의 대리	지용으로 직원호율 중감근정 속 문모기 이 미뉴산택 > 은 경비구니 > 은 정치하기	[처음으로 적별호출 (중공근정) 속 문보기 이 예누산역 > 이 정비구니 > 이 정치하기	[처음으로] 직원호출 화 접근성 Q 토보기 Q 미뉴선택 > Q 강바구니 > O 김세하기
2.500 2.000 3.500 가라철감에 가해감대 바닐라라데 3.500 2.800 3.000	금지 방법을 선택하여 주세요. [편] 평균 신용카드	유민은 반호를 압격해주세요. 영어성 반호 양격 후 확인하는을 높리주세요 1 2 3	34가 완료 되었습니다. 주문번호 200
		4 5 6 7 8 9 진제 지우기 0 지우기 전소 확인	
< 이전 1/1 다음> 취소 수량 0 장바구니 0 처음으로 직원호출 (4) 집근성 Q 돋보기	이전 수량 1 2,800 처음으로 직원호출 8,접근성 Q.돋보기	처음으로, 직원호율 (# 접근성 (Q.돋보기)	· 처음으로, 직원호출 / 중 접근성 / Q 돋보기

۲ کا ک

장애인 및 사회 약자의 접근이 용이하도록 설계

 일반화면, 낮은 화면, 고대비, 음성, 점자&촉각키패드를 지 원하여 모든 계층이 사용할 수 있도록 합니다.

저시력자와 고령층을 고려한 고대비 및 돋보기 모드

화면이 보이지 않는 사용자를 위한 음성, 점자,

휠체어 사용자를 위한 낮은 자세 모드

② 모드별지원사항

a. 낮은 화면

b. 고대비

c. 음성, 점자, 촉각키패드

촉각키패드 지원 모드

- ② 점자레이블 시각 장애인을 위한 점자 안내
- 이이폰, 음량조절, 방향기, 선택, 음성 정지 & 다시 듣기
- ① 음성, 촉각키패드

장애인 및 사회 약자의 접근이 용이하도록 설계









배리어프리 설정







배리어프리 사용을 위한 설정 입니다.

- 키오스크 메인화면에서 좌측 상단을 더블클릭합니다.
 비밀번호는 4574+시간 6자리 입니다.
- 운영관리 > 기타설정 > 배리어프리키오스크 설정 을 클릭 합니다.





카페	음료	파르페	디저트	অন্য 🕥
			Ó	
썹머피치	언덕덕씨	키스미달링	퓨어초콜릿	세러니티
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	1			Ś
딸기라떼	딸기에이드3	자몽에이드	레몬에이드	겐마이 차
3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

٠

0

0

< = 0 0 সংগ্ৰন্থ আনাক্র নির্দ্র নির্দ্র আনাক্র নির্দ্র নির্দ্র আনাক্র নির্দ্র নির্দ্র আনাক্র নির্দ্র নির্দ্র আনাক্র নির্দ্র নির্দেশনির্দ্র নির্দ্র নির্দেশনির বিদ্ধনির্দেশনির সিদেশনের নির্দেশনির সিদেশনের সিদেশনের নির্দেশনের নির্দেশনের সিদেশনের সিদেশের সিদেশের সিদের সিদের সিদেশের সিদের সিদের সিদের সিদেশের সিদের সিদের সিদের সিদের সিদে

원격지원중

배리어프리 사용을 위한 설정 입니다.

[일반사용자 주문 모드 - 기본 모드]

일반사용자에게 보여지는 화면모드 선택화면입니다.

- 1 배리어프리키오스크 설정 > 일반사용자 주문 모드 >
 기본 모드를 선택 합니다.
- 기본 모드는 일반사용자에게 기존에 사용하던 화면을 그대
 로 보여주는 모드 입니다.

🙈 201213			~	
예감 정보	대장명/포스1	<u>정보</u>	580(8) / POS 14(14)	
			khkim9 / 1005 / 14	
321	배리어프리 키오스크 설	3	×	
1940	포디 키오스크 사용 여부		설정	
HISI: TTS W	학 속도 및 간격 설립	1	~	
324	음자 주문 모드		11 0 C	
80				
28214	0652		871	
21614	4	F18		
	পশ্ৰ	F19		
	원북	F21		
	오픈쪽	F22		
	입력	F20		
	28	F1		
	풍동 언	F13		
	볼륨 다운	F14		
	적인	F15		
	적야운	F16		
		지갑		
프로그림		그램재시작	윈도우 종료	
	······			
r		エマトラ		
	릭포기기	보신 이	FZT	

1 메뉴선틱	4 >	2 장바구니	> 3 결제하기	
< ₹		음료 (파르페 >	
<u>e</u>				
Espress	o	아메리카노2	카페모카	
300		1,000	2,800	
		2		
바닐라라떼		카라멜라떼	카페라떼	
3,000		3,200	2,800	
카라멜마끼아 또		헤이즐넛라떼	카푸치노	
3,200		2,300	3,300	
<이전		1/2	다음 >	
이전	장난	바구니 담기	0	
처음으로	직원	원호출 🔏 접근	성 요돌보게	

배리어프리 사용을 위한 설정 입니다.

[일반사용자 주문 모드 **– 배리어프리 모드**]

일반사용자에게 보여지는 화면모드 선택화면입니다.

- 1 배리어프리키오스크 설정 > 일반사용자 주문 모드 >
 배리어프리모드를 선택 합니다.
- መ리어프리 모드는 일반사용자에게 화면배열이 큰 화면 모
 드를 보여주는 모드입니다.
 - * 낮은자세, 고대비 등과 동일한 배열입니다.

휠체어 사용자





휠체어 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

① 키오스크에서 접근성을 클릭합니다.

② 접근성 이동 후 **낮은 화면**을 클릭합니다.



휠체어 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

메인화면에서 주문방식(먹고가기, 포장하기)를 선택합니다. 1

② 주문하고자 하는 메뉴의 **그룹(카테고리)**를 선택합니다.

*하단의 직원호출은 키오스크 사용할 때 도움이 필요할 경우, 클릭하면 지정한 주방프린터로 인쇄물이 출력되어 직원의 도움을 받을 수 있습니다.

0



다음페이지계속 >>

13

휠체어 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

3

6

9

- ① 결제하기를 클릭 후 결제하고자 하는 수단(현금, 신용카드) 중 1가지를 클릭하여 진행합니다.
- ② 결제 진행 시 포인트 적립을 위해 **휴대폰 번호를 입력**하며, 적립을 원하지 않을 경우, 취소를 클릭하여 다음단계로 진행 합니다.

저시력자 사용자

저시력자 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

① 키오스크에서 접근성을 클릭합니다.

② 접근성 이동 후 **고대비**를 클릭합니다.

저시력자 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

- ① 메인화면에서 주문방식(먹고가기, 포장하기)를 선택합니다.
- ② 참고로, <mark>돋보기</mark> 버튼은 어느 위치에서든 사용할 수 있습니다.

* 하단의 직원호출은 키오스크 사용할 때 도움이 필요할 경우, 클릭하면 지정한 주방프린터로 인쇄물이 출력되어 직원의 도움을 받을 수 있습니다.

1 메뉴선택	> 2 장바구니	> 3 결제하기	1 메뉴선택	> 2 장바구니	> 3 결제하기
< 커피	밀크티	음료 >		・ メ	음료 >
아메리카노	에스프레소	카페모카		에스프레	카페모카
2,500	2,000	3,500	이메디기포		3,500
카라멜라떼	카페라떼	바닐라라떼	2,500	2,000	바닐라라떼
3,500	2,800	3,000	카라멜라떼	카페라띠	3,000
	1		디시글 중에지 1	품격여주세요.	
<이전	1/1	다음>	<이전	1/1	다음>
이전	장바구니 담기	0	이전 장	바구니 담기	0
처음으로	진원ㅎ춪 🖌 🚜 전근	고성 ○ 돋보기	처음으로 고	원호춬 🗖 🔏 접	근성 이 돋보기

저시력자 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

..... 돋보기

- ① 주문하고자 하는 메뉴의 그룹(카테고리)를 선택하여 메뉴를 선택합니다.
- ② 키오스크 화면의 글씨가 잘 보이지 않는다면 돋보기 버튼을 클릭하여 글씨를 크게 보며, 선택할 수 있습니다.

저시력자 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

- 선택한 메뉴에 토핑(선택하는 옵션)이 있는 경우, 선택을 진 행하며, 다중의 토핑이 있을 경우, "위로, 아래로" 버튼을 클 릭하여 이동합니다. 선택이 완료되면 메뉴/옵션 선택 완료를 클릭합니다.
 - * 토핑 구성이 없는 메뉴는 바로 장바구니에 담깁니다.
- 키오스크 화면의 글씨가 잘 보이지 않는다면 돋보기 버튼을 클릭하여 글씨를 크게 보며, 선택할 수 있습니다.

1 메뉴선택 :	2 장바구니	> 3 결제하기	1 메뉴선택	> 2 장비	구니 > (3 결제하기
< 커피	밀크티	음료 >	상품	-	수량	가격
아메리카노	에스프레소	카페모카	아메리카노		1 +	2,500 ×
2,500	2,000	3,500	뜨겁게/레귤러			
카라멜라떼	카페라떼	바닐라라떼				
3,500	2,800	3,000				
4.01.71		FLQ V			012	
	1/1	나음 >	2		아리	비도 ∨
이전 장	바구니 담기 1개	2,500	이전		결제하기	2,500
처음으로 직	원호출 🚺 💰 접근	성 Q 돋보기	처음으로	직원호출	중 접근성	Q돋보기

저시력자 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

- ① 장바구니 담기를 클릭 후 담아 놓은 메뉴의 정보를 확인할 수 있습니다.
- ② 주문하고자 하는 메뉴를 확인하였다면 결제하기를 클릭하 여 다음단계로 진행합니다.

저시력자 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

- ② 결제하기를 클릭 후 결제하고자 하는 수단(현금, 신용카드)
 중 1가지를 클릭하여 진행합니다.
- ② 결제 진행 시 포인트 적립을 위해 휴대폰 번호를 입력하며,
 적립을 원하지 않을 경우, 취소를 클릭하여 다음단계로 진행 합니다.

시각 장애인

다음페이지계속 >>

b. 음성 정지 후 1회 누를 시 재생 c. 빠르게 2회 누를 시 다시 듣기

a. 음성 안내 시 1회 누를 시 정지

⑤ 음성일시정지&다시듣기

방향키로 이동 후 해당 버튼을 클릭하면 선택이 됩니다.

④ 선택

③ 방향키 (위, 좌, 우, 아래)

해당 버튼을 이용하여 이동합니다.

② 음량
 -/+ 버튼을 이용하여 음량을 조절합니다.

이어폰잭
 음성으로 기능, 메뉴그룹, 메뉴 등을 음성으로 안내합니다.
 따로 선택한 부분이 없다면 처음부터 안내하며, 특정위치로
 이동 시 해당 부분만 안내를 합니다.

* 이어폰을 다시 결합 시 처음부터 다시 시작합니다.

키오스크 촉각키패드 설명은 좌에서 우 방향입니다.

니다.

화면이 보이지 않는 시각 장애인을 위한 운영 방법 입

화면이 보이지 않는 시각 장애인을 위한 운영 방법 입

니다.

- 주문하고자 하는 메뉴의 그룹(카테고리)를 선택하여 메뉴를 선택합니다.
- 2 선택한 메뉴에 토핑(선택하는 옵션)이 있는 경우, 선택을 진 행하며, 다중의 토핑이 있을 경우, "위로, 아래로" 버튼을 클 릭하여 이동합니다. 선택이 완료되면 메뉴/옵션 선택 완료를 클릭합니다.
 - * 토핑 구성이 없는 메뉴는 바로 장바구니에 담깁니다.

1 메뉴선택 >	2 장바구니	> 3 결제하기
< 커피	밀크티	음료 >
아메리카노	에스프레소	카페모카
2,500	2,000	3,500
카라멜라떼	카페라떼	바닐라라떼
3,500	2,800	3,000

화면이 보이지 않는 시각 장애인을 위한 운영 방법 입 니다.

- 장바구니 담기를 클릭 후 담아 놓은 메뉴의 정보를 확인할
 수 있습니다.
- 주문하고자 하는 메뉴를 확인하였다면 결제하기를 클릭하
 여 다음단계로 진행합니다.

화면이 보이지 않는 시각 장애인을 위한 운영 방법 입 니다.

- ② 결제하기를 클릭 후 결제하고자 하는 수단(현금, 신용카드)
 중 1가지를 클릭하여 진행합니다.
- ② 결제 진행 시 포인트 적립을 위해 휴대폰 번호를 입력하며,
 적립을 원하지 않을 경우, 취소를 클릭하여 다음단계로 진행 합니다.

일반 사용자

일반사용자를 위한 운영 방법 입니다.

- 주문하고자 하는 메뉴의 그룹(카테고리)를 선택하여 메뉴를 선택합니다.
- 2 선택한 메뉴에 토핑(선택하는 옵션)이 있는 경우, 선택을 진 행하며, 다중의 토핑이 있을 경우, "위로, 아래로" 버튼을 클 릭하여 이동합니다. 선택이 완료되면 메뉴/옵션 선택 완료를 클릭합니다.

* 토핑 구성이 없는 메뉴는 바로 장바구니에 담깁니다.

1 메뉴선택 >	2 장바구니	> 3 결제하기
< 커피	밀크티	음료 >
아메리카노	에스프레소	카페모카
2,500	2,000	3,500
카라멜라떼	카페라떼	바닐라라떼
3,500	2,800	3,000

일반 사용자를 위한 운영 방법 입니다.

- 장바구니 담기를 클릭 후 담아 놓은 메뉴의 정보를 확인할
 수 있습니다.
- 주문하고자 하는 메뉴를 확인하였다면 결제하기를 클릭하
 여 다음단계로 진행합니다.

< 이경	1/	1	다음>	~9	2	아래	로~
이전	장바구니 담	기 1개	2,500	이전		결제하기	2,500
처음으로	직원호출	종 접근성	Q돋보기	처음으로	직원호출	중 접근성	Q돋보기

감사합니다

imu