PR-200 설정 통합 가이드

- 1. POS(TS-201/301) COM 포트(RJ45)와 프린터(RJ45) COM 포트 케이블 연결법
- 2. 셀프테스트 시나리오
- 3. LAN port 사용시 IP 주소 확인 및 변경 방법
- 4. General Specification

프로그램 다운로드 : <u>http://www.bstkr.com</u> -> 자료실 -> 프린터 설정관련 통합 가이드

Rev0.1(24.11.04)

1. POS COM 포트(RJ45)와 프린터포트(RJ45) 케이블 연결법

1) COM3~4(TS-201), COM4(TS301)와 PR-200 프린터간 케이블 결선도

✔ POS COM(RJ45) 핀맵	✓ Printer RJ45 시리얼포트 핀맵
COMS/USB COMS/USB COMS/USB COM3 C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN USB C-IN C-I	9P DSUB SERIAL DK

				Beschiption	Direction
* RI/5V/12V	In/P/P		1	NC	-
DSR	In		2	DSR	Input
TXD	Out		3	RXD	Input
RXD	In		4	TXD	Output
RTS	Out		5	NC	-
CTS	In		6	NC	-
GND	GND		7	GND	Power
DTR	Out		8	DTR	Output
	DSR TXD RXD RTS CTS GND DTR	DSRInTXDOutRXDInRTSOutCTSInGNDGNDDTROut	DSRInTXDOutRXDInRTSOutCTSInGNDGNDDTROut	DSRIn2TXDOut3RXDIn4RTSOut5CTSIn6GNDGND7DTROut8	DSRIn2DSRTXDOut3RXDRXDIn4TXDRTSOut5NCCTSIn6NCGNDGND7GNDDTROut8DTR

✓ 케이블 연결 POS System



** 그라운드쉴드가 되어 있지 않는 케이블(예 UTP 케이블등) 사용시 연장 케이블 길이 및 환경에 따라 오동작 할 수 있으니 작업시 주의를 부탁드립니다.

2) POS COM5 포트(RJ45/리더기 포트) 프린터 케이블 연결 법

✓ POS (COM5 핀맵		🗸 Pri	inter RJ45 시리얼포트	. 핀맵
Ear COM1	COM3 DC-IN USB			PP DSUB SERIAL DK	
Pin Num	Description	Direction	Pin	Description	Direction
1	VBUS	Р	1		
2	USB D-	Bi-dir	2		
3	USB D+	Bi-dir	3	RXD	In
4	GND	GND	4	TXD	Out
5	Power 5V	Р	5		
6	TXD	Out	6		
7	RXD	In	7	GND	GND
8	GND	GND	8		

✓ 케이블 연결 POS System

		POS	wing	PRINTER		The second
		(TS-201)	wire	(PR-100)		
	1	VBUS				Pins
	2	USB D-				⊐lωidil≺il o N 4 6 0 abin
	3	USB D+				
	4	GND				
A	5	Power 5V				
	6	TXD	<->	RXD	3	
	7	RXD	<->	TXD	4	
	8	GND	<->	GND	7	J

** 그라운드쉴드가 되어 있지 않는 케이블(예 UTP 케이블등) 사용시 연장 케이블 길이 및 환경에 따라 오동작 할 수 있으니 작업시 주의를 부탁드립니다.

2. 셀프테스트 시나리오

0. Self-test setting 진입 방법

-. "FEED" 버튼 누른 상태에서 전원스위치를 켜면 2 초후 테스트 페이지를 인쇄한다

-. 하기 5 가지 셋팅 모드들 중에서 "FEED" 버튼(1 회~5 회)을 눌러 필요한 셋팅 모드로 진입할 수 있다.(프린트 출력후 2초 이내)

(예) USB MODE SETTING : Self-test 인쇄 후 "FEED" 버튼 연속 4회 누르면, USB MODE SETTING 로 진입한다

- 1. ECO MODE / 용지 절약 모드
- 2. PRINTER SETTING / 프린터 설정
- 3. MELODY SETTING / 멜로디 설정
- 4. USB MODE SETTING / USB 모드 설정
- 5. Default set / 설정 초기화
- 6. Exit / 설정 종료

1. ECO MODE / 용지절약모드

- 1) Line Space Setting / 줄간격 설정
 - ① Normal (default) / 기본
 - ② 50% / 줄임
 - ③ 75% / 줄임
 - ④ 90% / 줄임
- 2) Line Feed Setting / 줄공백 설정
 - ① Normal (default) / 기본
 - ② 50% / 줄임
 - ③ 75% / 줄임
 - ④ 90% / 줄임

2. PRINTER SETTING / 프린터 설정

- 1) COM BaudRate / COM 통신속도설정
 - ① 9600 bps (default) / 기본
 - ② 19200 bps
 - ③ 38400 bps
 - ④ 57600 bps
 - 5 115200 bps
- 2) Select Density / 농도설정
 - Level 1 ~ 8 / 농도레벨

Level 6 (default) / 기본

3. MELODY SETTING / 멜로디 설정

- 1) Select Melody / 멜로디 종류 설정
- ① Melody off (default) / 기본 (미사용)
- ② Melody A / 멜로디 A
- ③ Melody B / 멜로디 B
- ④ Melody C / 멜로디 C
- 2) Melody Volume / 멜로디 음량설정
 - Level 1 ~ 5 / 음량레벨
 Level 2 (default) / 기본
- Ticket-not-taken buzzer alram / 용지 미제거시 부저알람 발생
 - ① Off (default) / 기본 (미사용)
 - ② On / 사용
- Cash drawer with paper cut / 커팅후 돈통열림
 - ① Off (default) / 기본(미사용)
 - ② On / 사용
- 4. USB MODE SETTING / USB 모드 설정
- 1) USB Printing Mode (default) / USB 통신모드 / 기본
- 2) Virtual COM Mode /가상 COM 포트모드 -. Virtual COM Mode 선택시
 - 장치관리자에서 신규 COM port 생성된다
- 5. Default set / 설정 초기화
 -. 변경된 프린터 셋팅을 공장 초기화 상태로
 - 되돌린다
- 6. Exit / 종료

3. LAN port 사용시 IP 주소 확인 및 변경 방법

- 1. 셋팅 프로그램(Receipt Windows Test.zip)의 압축을 풀고, 프로그램(Receipt Windows Test.exe)을 실행한다
- 현재 IP 확인 방법 (출고기본 IP: 162.168.0.164) 프린터를 off 상태에서 FEED 버튼을 누른 상태에서 프린터를 켜고 2 ~ 3 초 후에 FEED 버튼을 놓으면 그림과 같이 "Self test"라는 제목의 페이지가 인쇄 됩니다



 프린터 IP 주소를 확인한 다음 허브, 스위치 또는 케이블을 통해 프린터를 컴퓨터에 직접 연결합니다.

전용 소프트웨어로 IP 주소를 변경하기 위해 소프트웨어 설정은 다음과 같습니다

NetTool 클릭 후, 필요시 자동으로 .NET Framework 3.5(.NET 2.0 및 3.0 포함) 다운로드 및 설치가 진행됩니다.

Printer Test V5.2C					-		>
Port Select OLPT O	COM OUSB	● NET	Printer Type POS-80	OPOS-76	ОРС	S-58	
LPT Set	COM Set						
LPT1 ~~~	COM2 ~	9600	~ RT	S	\sim		
NET Set			<u></u>	_			٦
Local IP:	192 . 168 . 0	. 64	Refresh				
Printer IP:	192 . 168 . 0	. 164	Connect		Ping		
New IP:	192 . 168 . 0	. 165	Set New IP				
Network tool:	NetTool	NetMo	onitor	Set DHCP			
Rep: 1	HEX Clear	AutoSend Cy	c 500 ms	CutPaper	CP437(Sto	.Europ	e ~
Welcome to use to POS receipt print	the impact and thermal er company!	printer manufa	ctured by professi	onal ^	Pr	int	
					Cut F	aper	
					Open ca	sh draw	/er
					Set	test	
					LabelP	rintTes	t
					Firmwar	e updat	te
				\sim	Adva	nced	
POS PRI	NTER TEST	V5 2C			Enter Boot		
					English		~
Connection succes	ssful						-

- 4. 포트 선택 : NET
- 5. 프린터 유형 : POS-80
- Local IP : 현재 접속 컴퓨터 또는 POS 의 IP 주소
- Printer IP : 현재 접속 프린터 IP
 주소(출고기본 IP : 162.168.0.164)
- 8. New IP : 변경하고 싶은 프린터 IP 주소

9. NetTool : 동일 네트워크망 내 프린터 장치를 검색하고, 프린터 선택시 출고기본 IP 정보를 불러옵니다.

Vame Y80-Q1	MAC 00:4F:4F:F5:DB:97	IP address 192.168.0	Subnet m 255.255.25	Gateway 192.168.0.1	Port 9100	DHCP On	Paper end No	Cover open No	Cut error No	Cash open No	Printer Info MAC Addr:	00:4F:4F:F5:E)B:9
					_						Name(new):	ZY80-Q1	_
											IP Addr(new):	192.168.0.164	_
											SubnetMask:	255.255.255.0	
											Gateway:	192.168.0.1	_
											Net Port:	9100	_
											Net DHCP:	On	_
											9	Setting	
											Rest	art printer	
											Cut	ter Paper	
											Print S	elftest Page	
										,	Firmwa	are Upgrade	
				MoniT	ïme(S	ec):	3 🗹	Monitoring	Search	Printers	Ac	dvanced	
elcome use t	o printer			0		urado filo					201	24-08-21 오声 1-	50.0

- 10. 프린터 IP 주소 변경 방법
 - A. IP Add(new) : 변경할 IP 주소를 입력한다(예시, 192.169.0.165)
 SubnetMask, Gateway 주소 정보를 입력한다
 **현재 접속 컴퓨터와 동일 네트워크망의 Gateway 를 사용할 것
 - B. Net Port : 9100
 - C. Net DHCP : OFF
 - D. 프린터 IP 주소 변경이 완료되면, Setting 버튼을 클릭한다.
 - **프린터 장치에서 삐-삐 부저 소리가 발생하면서 프린터 셋팅 변경이 완료된다. **NetTool V2.00 에서 프린터 IP address 정보가 변경되었는지 확인할 수 있다 (예시, 192.169.0.165)
 - E. 셋팅이 완료되었으면 프린터의 전원 OFF 후, 재시작 하면서 Selftest 를 출력하여 변경된
 IP 주소를 확인할 수 있다. (예시, 192.169.0.165)

NETtool V2.00												-		×
Name	MAC	IP address	Subnet m	Gateway	Port	DHCP	Paper end	Cover open	Cut error	Cash ope	Printer Info			
ZY80-Q1	00:4F:4F:F5:DB:97	192.168.0.164	255.255.25	192.168.0.1	9100	Off	No	No	No	No	MAC Addr:	00:4F:4	F:F5:DE	3:97
											Name(new):	ZY80-Q1		
											IP Addr(new):	192.168.0	0.165	
											SubnetMask:	255.255.2	255.0	
											Gateway:	192.168.0	0.1	
											Net Port:	9100		
											Net DHCP:	Off		~
											5	Setting		
											Rest	art print	er	
											Cut	ter Pape	er	
											Print S	elftest P	age	
										,	Firmw	are Upg	rade	
				MoniTir	me(Se	c):	3 ☑ N	Ionitoring	Search F	Printers	Ad	dvanced		
Welcome use to pr	inter			Ор	en upgr	ade file					20	24-08-21 🗳	2후 1:52	2:32 .;;

4. General Specification

Command	Compatible with ESC/POS					
Print mode	Thermal direct					
Paper coming way	Top side					
Resolution	203dpi					
print density	576 dots/line or 512 dots/line					
later from	Power (DIN-322) + DK(RJ11) + RJ45(Serial) + RS232(DSUB9) + USB + Ethernet					
Interface	* Factory Option : Bluetooth5.0+BLE or WiFi(802.11a/b/g/n)					
Print width	Up to 72mm (2.8")					
Print speed	Max 250 mm/s					
Paper thickness	0.06~0.08mm					
Roller specs	79.5±0.5mm Φ80mm (MAX)					
Paper width	80mm					
	Character Type					
	Font A(12x24), Font B(9x17), Chinese(Traditional/Simplified, 24x24), Korean(24x24),					
Character size	Japanese(24x24)					
	Characters per line (CPL)					
	Font A(12x24) : 48/42cpl, Font B(9x17) : 64/56cpl					
	Character set					
	95 Alphanumeric, 16 International, 128 x 18 Graphic					
Graph	Single color BMP and other image files can be downloaded to FLASH					
1D barcode	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128					
2D barcode	QR CODE、PDF417					
	PC437(Std.Europe)、(Katakana)、PC850(Multilingual) 、PC860(Portugal)、					
Tabla	PC863(Canadian)、PC865(Nordic)、(West Europe)、(Greek)、(Hebrew)、(East					
Table	Europe)、(Iran)、(WPC1252)、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、(PC858),					
	(IranII)、(Latvian)、(Arabic)、(PT1511251)					
	Emulations : ESC/POS Command compatible					
Software	Drivers : Windows Driver, Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver					
	SDK : Android SDK, iOS SDK, Windows SDK					
	Paper shortage: photoelectric sensor					
Mechiansm sensor	Closing detection: micro switch sensor					
	Print head temperature detection: thermistor					
Black mark	support					
-						
Cutter	Half cut					
Cutter Power adapter	Half cut Input : AC 100-240V , 50/60Hz; Output DC 24/2.5A; Certificate : KC(Korea)					
Cutter Power adapter	Half cutInput : AC 100-240V , 50/60Hz; Output DC 24/2.5A; Certificate : KC(Korea)operation temperature : 5°C ~ 45°C ; Working humidity : 20% ~ 90% (40°C)					
Cutter Power adapter Environment	Half cutInput : AC 100-240V , 50/60Hz; Output DC 24/2.5A; Certificate : KC(Korea)operation temperature : 5°C ~ 45°C ; Working humidity : 20% ~ 90% (40°C)storage temperature : -20°C ~ 60°C ; Storage humidity : 20% ~ 93% (40°C)					