MEMORY SAVER MANUAL

- Memory Saver Utility

3" THERMAL POS 프린터

MODEL : SLK-T 시리즈

Rev. 03 / 2024 Aroot Co., Ltd. The manual and product are protected by copyright.

목 차

1. 프린터 설정	3
2. 프린터 옵션 세팅	4
3. 코드 페이지 세팅	8
4. TCP/IP, Ethernet 세팅	10
5. 와이파이 세팅	12
6. 블루투스 세팅	17

1. 프린터 설정

Utility를 사용하여 프린터의 설정을 변경할 수 있습니다.

-Utility를 사용하여 프린터를 구성합니다.

- 1 Windows XP이상의 PC를 사용중인지 확인한다.
- 2 www.miniprinter.com 웹사이트에서 Utility를 다운로드 합니다.
- 3 PC와 프린터를 연결합니다. (Serial or Parallel or USB or Ethernet, USB통신을 권장)
- 4 Utility를 실행하면 아래와 같은 화면을 볼 수 있습니다.

Ş	세우테크 메	모리 및 Ethernet(Wi-Fi), Bluetooth 설정 유틸리티 3.00	×
	_ 연결된 프	프린터 인터페이스	
	 Seria 	al 포트 이름 : COM1 비트/초(B) : 38400	
	O Para	데이터 비트(<u>D</u>): 8	
	OUSB	;	
	⊖ Ethe	rnet	
		프린터 연결 확인 프린터 설정 읽어오기	
	ļ	Ethernet 프린터 설정 블루투스 프립터 설정	
	(((1))	Wi-Fi(USB Dongle Type) 프린터 설정	
	((@))	Wi-Fi(내장 Type) 프린터 설정	
	8	프로그램 종료	

- 5 연결된 프린터의 인터페이스를 선택합니다.
- 6 프린터 연결 확인 버튼을 클릭합니다.
- 7 설정할 버튼을 클릭합니다.

- Utility를 사용하여 프린터의 옵션을 설정합니다.

1 프린터 설정 읽어오기 버튼을 클릭합니다.



- 2 사용자가 원하는 설정을 합니다.
- 3 설정을 완료하였다면 설정을 저장하는 버튼을 클릭합니다.

메모리 기	저장 다이얼로그					×
프린	터 옵션 설정 시리얼 설정	한국어 확장 기능				
ſ	프린터 옵션 설정			- 프린터 옵션 설정 2		
	인쇄 농도	O Low Normal	◯ Dark	에러 비프	on \sim	
	용지 거의 없음 확인	④ 사용 안 함	○사용	절단 시 멜로디	해제 🗸	
	오토 커터	◉ 부분 컷팅	○ 전체 컷팅	엘로디 종류	종류-1	
		④ 사용 안 함	○1초	커버 닫을 때 용지 절단	해세 🗸	
	컷팅 후 Beep 시간	○2초	⊖ 3초	내상 폰트 내세	A->A/B->B \	
	인쇄 너비(폭)	● 3-인치	○ 2-인치	Re-stick 용지	해제 🗸	
	180도 회전 인쇄	Disable	O Enable	용지 절감	해제 🗸	
		● 사용 안 함	01초	물 간	격설정 해제 🗸	
	외장 멜로디	O2초	⊖3초	풀공	백설정 해제 🗸	
				1D Barcode 높	이 설정 해제 🗸	
10010-	변경된 프린터 설	정값 저장하기	Exit			

프린터의 옵션 설정은 아래와 같이 표를 참조하시기 바랍니다.

기능	설명
인쇄 농도	인쇄 농도를 설정합니다.
용지 거의 없음 확인	용지의 센서 모드를 설정합니다.
오토 커터	용지의 부분 컷 또는 전체 컷을 자동 설정합니다.
컷팅 후 Beep 시간	신호음 시간을 설정합니다.
인쇄 너비(폭)	용지의 인치를 설정합니다.
180도 회전 인쇄	출력 시, 180도 회전 유무를 설정합니다. (모델에 따라 옵션이 보이지 않을 수 있습니다).
외장 멜로디	외장 멜로디 시간을 설정합니다. (모델에 따라 옵션이 보이지 않을 수 있습니다.)

• 에러 비프

커버 오픈 혹은 용지가 없을 경우, 에러 비프기능이 작동합니다. 해당 옵션을 통해 에러 비프를 활성화/비활성화 할 수있습니다.

- BEEP ON / BEEP OFF

• 절단시 멜로디/ 멜로디 종류

DK포트(Cash)에 Melody box 혹은 외장 부저를 연결하여 사용할 수 있습니다. Melody Setting 메뉴에서 활성화 할 수있으며, 멜로디는 커팅동작 이후에 작동합니다.

- Melody Box : 자사에서 판매하는 부속 제품으로 멜로디가 고정되어 있고, 음량 조절이 가능합니다.
- External Buzzer : Melody Type설정에 따라 3가지 멜로디가 출력되며, 별도의 음량조절 기능은포함되지 않습니다.

커버 닫을 때 용지 절단

커버가 열렸다가 닫힐 경우, 더미 피딩 후 용지를 커팅여부를 결정합니다.

- 해제 / 설정

• 내장 폰트 대체

FONT SETTING 메뉴에서 폰트종류(FONT A/ FONT B)를 변경 할 수 있습니다.

- FONT A: 12x24
- FONT B: 9x17

FONT SETTING

- **1** FONT A -> A / FONT B -> B
- 2 FONT A -> B / FONT B -> B
- 3 FONT A -> A / FONT B -> A
- 4 FONT A -> B / FONT B -> A

• Mac OS 연동

MAC OS와 연동을 위한 기능으로 활성화 시, 장치관리자에 Generic POS Printer로 등록됩니다. - 해제 / 설정

• Re-stick 용지

라벨 용지 호환성을 위한 기능으로 활성화 시, 1분마다 더미 피딩을 수행합니다.

- 해제 / 설정 (해당 기능은 TE/TL 계열 제품에서만 지원됩니다)

• 용지 절감

- Line space : 문장의 행간을 조절 할 수 있습니다.
- Line feed : 문자가 포함되지 않은 문장의 행간을 조절할 수 있습니다. (작성된 빈 공간의 간격을 조절합니다.)
- Barcode Height : 바코드의 높이를 조절합니다.

EACH OPTION

- 1 NORMAL
- 2 REDUCE 50%
- 3 REDUCE 75%
- 4 REDUCE 90%

- 연결된 프린터 정보 모멸명 : SLK	t	기본 코드 xx 코드 페이	페이지 설정 이지 CP_437] 🗸		
버전: 1.08						
_ 프린터 시리얼 속성	성 설정					
비트/초(<u>B</u>):	115200	~				
데이터 비트(D):	8 、	~				
패리티(<u>P</u>):	NONE	/				
정지 비트(<u>S</u>):	1 .	/				
흐름 제어(<u>F</u>):	DTR/DSR	/				

기능	설명
코드페이지	프린터가 사용하는 코드 타입을 설정합니다.
비트/초(B)	프린터 시리얼 통신 속도를 설정합니다.
데이터 비트(D)	데이터 전송 비트를 설정합니다.
패러티(P)	시리얼 전송시, 패리티값을 설정합니다.
정지 비트(S)	시리얼 전송시, Stop bit값을 설정합니다.
흐름 제어(F)	시리얼 전송시, 흐름제어 값을 설정합니다.

3. 코드 페이지

- Utility로 코드 페이지를 설정할 수 있습니다.

1 시리얼 설정 탭을 선택합니다.

2 코드페이지를 선택합니다.



3 설정을 완료하였으면 저장을 하여 설정을 완료합니다.

코드 페이지 설정은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

기능	설명
CP_437	MS-DOS 미국, 호주, 뉴질랜드, 남아프리카 공화국
CP_737	MS-DOS 그리스
CP_775	발트
CP_850	MS-DOS 라틴-1
CP_852	MS-DOS 라틴-2
CP_857	MS-DOS 터키 / 라틴-5
CP_858	MS-DOS 다국어 / 라틴-1, 유로
CP_860	MS-DOS 포루투갈
CP_862	MS-DOS 히브리어
CP_863	MS-DOS 캐나다, 프랑스
CP_864	MS-DOS 아랍
CP_865	MS-DOS 북유럽 / 덴마크 / 노르웨이
CP_866	MS-DOS 러시아 / 키릴문자
CP_874	태국
CP_1250	Windows 중부 유럽
CP_1251	Windows Cyrillic
CP_1252	Windows 서유럽 Latin 1
CP_1253	Windows 그리스
CP_1254	Windows 터키
CP_1256	Windows 아랍
CP_1257	Windows 발트
CP_1258	Windows 베트남

3. 코드 페이지

CP_KATAKANA	가타카나
ISO_8859_1	라틴 알파벳 No. 1
ISO_8859_2	라틴 알파벳 No. 2
ISO_8859_7	크리스
ISO_8859_9	라틴 알파벳 No. 5(터키)
MAZOVIA	폴란드
TIS11	태국
TIS13	태국
TIS14	태국
TIS16	태국
TIS17	태국
TIS18	태국
TIS42	태국

자세한 내용은 해당 공급업체에 문의하시기 바랍니다.

4. TCP/IP 세팅

- Utility로 TCP/IP를 설정할 수 있습니다.

1 Ethernet 프린터 설정 버튼을 클릭합니다.

Ethernet =	린터 설정	
세우테크 Ethernet 프린터 설	정 2.20	
~ 프린터 검색 기능 -		
44 A8 C2	[] 🚺 👬 알어 :	오기 📑 프린터 검색
■ MAC 주소를 사용	하여 프린터 검색	
≞ ᡓ	l티 설정 정보	펌웨어 업데이트
F/W Version :	P Address :	IP:
	SUBNET MASK :	점웨어 파일 열기
	Gateway :	펌웨어 파일 이름 :
	Port : 9100	📑 펌웨어 업데이트
제잘하기	🎒 테스트 인쇄	😵 프로그램 종료

2 프린터를 찾기 위해 검색 버튼을 클릭합니다.

(검색이 완료 되었다면 MAC 주소가 일치하는지 확인하시기 바랍니다.)

세우테크 Ethernet 프린터 검색 중	
세오데드 프리터를 거새 주인니다	

4. TCP/IP 세팅

3 아래와 같이 설정을 할 수 있습니다.

(DHCP를 사용하려면 DHCP 설정을 체크해야합니다.)

세우테크 Ethernet 프린터 설정 2.20	8
프린터 검색 기능 44 A8 C2 왕어 오기	■ 프린터 검색
■MAC 주소를 사용하여 프린터 검색	
프린터 설정 정보	펌웨어 업데이트
F/W Version : ??.?? IP Address : 44:e8:c2:03:73:db SLIBNET MASK :	IP: 172.16.100.217
255 . 255 . 255 . 0	📎 펌웨어 파일 열기
Gateway :	펌웨어 파일 이름 :
172 . 165 . 100 . 254 Port : 9100	팀 펌웨어 업데이트
□ 자동으로 IP 주소 받기(DHCP)	
저장하기 🦾 테스트인쇄	😧 프로그램 종류

4 테스트 인쇄 버튼을 눌러 정상적으로 인쇄가 되는지 확인합니다.

5 설정을 완료하면 저장합니다.

- Utility를 사용하여 무선 LAN 설정을 할 수 있습니다.

1. 내장 Type 설정

(((0))

01 Wi-Fi 프린터 설정 버튼을 클릭합니다.

Wi-Fi(내장 Type) 프린터 설정

- 02 포트를 열어 클릭합니다.
- 03 Wi-Fi 정보를 읽어옵니다.
- 04 설정을 합니다.
- 05 설정을 완료하였으면 저장합니다.

- 프린터 연결 포트 및 Wi-Fi 정보		
	고리다 여겨 고도 저나	
Datt: USP Bau		
Data Rita :		포트 열기
Stop Bits : 1 Flow C	ontrol : DTR/DSR -	포트 닫기
	Wi-Fi 정보	
MAC address : 84:72:07:38:00:17 SSID : R&D_dilnk24G	((1)) Wi-Fi정보 읽어오기	Wi-Fi 정보 저장하기
IP: 192,168,100, 1 NotMack: 255,255,255,0	TCP PORT : 9100	Wi-Fi 종료
Gateway: 192,168,100, 1 DNS: 192,168,100, 1	소주 위 토으롱자 💟	초기화
		tons wes
Wi-Fi Band∶ (2,4GHz 🗸	WEP Key	
Wi-Fi 모드 : 🛛 infrastructure 🗸 🗸	WEP Key is a write-o	nly,
Wi-Fi채널: 6 ▼		HEX -
Wi-Fi데이터 암호화 : WPA 🗸	₹ID2:	HEX -
Wi-Fi인증: None ▼	71 ID 3 :	HEX -
사용할 키 ID : 키 ID 1 🚽	7 ID 4 :	HEX 👻
진행을 : 🐂		
WPA 인종 : AUTO WPA 키 : WPA 키는 8 ~ 6	생부 WPA 암호화 : [AUTO ~] 12345678 4 문자입니다.	Enterprice Settings



- 초기화: Wi-Fi 세팅이 공장 초기화가 됩니다.

<u>초기화 정보</u> Wi-Fi Mode : Soft-AP Chnannel : 1
Encryption : None SSID : SW_XXXX / MOBILE_PRINTERXXXXXX(POS Printer / Mobile Printer)
IP Address : 192.168.100.1 Subnet Mask : 255.255.255.0 Gateway : 192.168.100.1



- WPS : 사용자가 AP에 설정 정보를 입력하지 않아도 AP와 자동 연결되는 기능입니다. (단, AP에서 WPS 기능을 지원해야 합니다.)

< 사용방법 >

설정 유틸리티에서 WPS 버튼을 누르고 AP의 WPS 버튼을 누르면 연결됩니다.

(((a))

2. USB Dongle Type 설정

01 "Wi-Fi Printer (USB Dongle) 프린터 설정" 버튼을 클릭합니다.

Wi-Fi(USB Dongle Type) 프린터 설정

- 02 USB 포트를 선택하여 "읽어오기" 버튼을 클릭합니다.
- 03 Wi-Fi 정보를 읽어옵니다.
- 04 설정을 완료하였으면 "저장하기" 버튼을 클릭합니다.

Port : USB	SSID :	sewoo-pos-printer		~ 다운로드 기능	
1100 0131	IP :	192 , 168 , 0	, 192		
- 030 연결	Netmask :	255 , 255 , 25	5.0	<u></u>	
0100 읽어오기	Gateway :	192 , 168 , 0	. 1	File Nan	ne
1	DNS :	192 , 168 , 0	. 1	j .	
10010	Wi-Fi Mode :	infrastructure	~		onlighting Devenland
-um-	Wi-Fi Channel :	1	~		spiication bownioad,,,
검색 결과	Wi-Fi Encryption :	none	~	-	
E8:4E:06 : 56:65:B0	Wi-Fi Authentication :	none	~		File Download
	Using KEY ID :	KEY ID 1			
	KEY ID 1:		ASCII ~		
	KEY ID 2 :		ASCII 🗸	((e))	프린터 검색
	KEY ID 3 :		ASCII 🗸		
	KEY ID 4 :		ASCII 🗸		
	□ 자동으로 IP 주소 받기(DHCP)				저장
	TCP Port :	9100		1	
	~ WPA 기능)	
	WPA Authentication :	~ Au	to 🗸		
	WPA Encryption Key :		10 ~		
	WPA Encryption Key : WPA Key is a	characters of 8 ~ 63 leng	ath	8	프로그램 종

무선 LAN 설정은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

기능	설명
SSID	활성화된 네트워크 이름 입니다.
Wi-Fi Mode	Ad-hoc, Soft-AP, Infrastrucuture 모드를 지원합니다.
Wi-Fi Channel	2.4GHz와 5GHz 채널을 할 수 있습니다.(국가마다 차이 있음)
Wi-Fi Encryption	WEP64/128, WPA/WPA2, Enterprise(EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP- MSCHAPv2)를 설정할 수 있습니다.
Wi-Fi Authentication	WEP를 사용할 때, 사용하는 인증방식입니다.
Using KEY ID	WEP를 사용할 때, key index값을 설정할 수 있습니다.
KEY ID 1 ~4	WEP를 사용할 때, ASCII와 HEX값으로 Password를 설정할 수 있습니다
DHCP Settings	IDHCP를 사용하여 자동 IP를 할당 받을 수 있습니다.
TCP Port	포트를 설정할 수 있습니다.(기본 9100)
WPA Authentication	WPA인증 방식의 WPA/WPA2-PSK, Auto, TKIP/AES/Auto를 사용할 수 있습니다.

-공유기나 라우터의 설정을 확인해야 정상적인 Wi-Fi 프린터를 설정할 수 있습니다.

Ex) D-Link 공유기(모델: DIR-820L)

		WIRELESS
B&D_dlink24G		Lise this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please note that changes
IP: 192 . 168 . 0	. 192	made on this section may also need to be duplicated on your Wireless Client.
Netmask : 255 , 255 , 255	5.0	Save Settings Don't Save Settings
Gateway: 192 . 168 . 0	. 1	
DNS: 192 , 168 , 0	. 1	WIRELESS NETWORK SETTINGS
Wi-Fi Mode : [infrastructure		Wireless Band : 2.4GHz Band
Wi Ei Channel : R		Wireless Natwork Name
		802.11 Mode: Mixed 802.11n 802.11n and 802.11h V
WI-FI Encryption : [WPA		Enable Auto Channel Scan:
Wi-Fi Authentication : [both		Wireless Channel: 2.437 GHz - CH 6 V
Using KEY ID : KEY ID 1	▼]	Transmission Rate : Best (automatic) V
		Visibility Status:
KEY ID 1:	[ASCII 👻]	Visibility Status. Visible O Invisible
KEY ID 2 :	ASCII 🚽	WIRELESS SECURITY MODE
KEY ID 3:	ASCII -	To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three
KEY ID 4 :	ASCII 🚽	wireless security modes, including weP, wPA-Personal, and wPA-Enterprise. WEP is the original wireless encryption standard. WPA provides a higher level of security. WPA-Personal does not require
DHCB Settings		an authentication server. The WPA-Enterprise option requires an external RADIUS server.
TOP PLAN		Security Mode: WPA-Personal V
ICP Port : 9100		WPA
WPA Authentication : WPA2-PSK	s	uses WPA or WPA2 mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable.
WPA Encryption Key: 12345678	•	Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use WPA2 Only mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA
WPA Key is characters of 8 ~ 63 leng	th	security. For maximum compatibility, use WPA Only. This mode uses TKIP cipher. Some gaming and lenary devices work only in this mode.
		To achieve hetter wireless performance use WPA2 Only security mode (or in other words AES
		cipher).
		WPA Mode: Auto (WPA or WPA2) V
		Cipher Type: TKIP and AES V
		Group Key Update Interval: 3600 (seconds)
		PRE-SHARED KEY
		Enter on 0, to 62, character alphanumeric pace phrace. For good acquity it chould be of
		ample length and should not be a commonly known phrase.
	L	Pre-Shared Key:

6. 블루투스

-Utility를 사용하여 블루투스를 설정할 수 있습니다.

1 블루투스 프린터 연결 버튼을 클릭합니다.



2 블루투스 정보를 읽어옵니다.

세우테크 블루투스 설정			2	
- 블루투스 장치 이름 설정	← 블루투스 핀코드 설정 ─────	← BLE 이름 설정		
9. 볼루투스 정보 읽어오기	핀코드 :	BLE 이름	BLE 이름 읽어오기	
블루투스 주소	불루투스 핀코드 저장하기		BLE 이름 저장하기	
	- 블루투스 검색 기능 설정	BLE (Bluetooth Low Energy) 설정 기능		
블루투스 장치 이름(D)		t BLE BLE 설정	BLE 해제	
	94. hr.		드 설정 기능	
·····································	■ 물두루스 감격 모드 시장아기	Simple Pairing 모드 ~	페어링 모드 저장하기	
iOS 자동	연결 기능			
자동 연결 기능 설정	* 자동 연결 기능 해제		※ 종료	

3 설정한 내용을 확인합니다.

블루투스 장치 이름 설정	블루투스 핀코드 설정	- BLE 이름 설정	BLED
🗱 블루투스 정보 읽어오기	핀코드 : ?	BLE 이름	BLE 이름 읽어오기
블루투스 주소	분루투스 핀코드 저장하기		BLE 이름 저장하기
FC:DB:42:61:14:20	○ 블루투스 검색 기능 설정	BLE (Bluetooth	Low Energy) 설정 기능
블루투스 장치 이름(ID)			
POS Printer	O ON OFF	BLE BLE 설정	BLE BLE 해제
01.5		페어링	모드 설정 기능
불루투스 이름 저장하기	불루투스 검색 모드 저장하기	Simple Pairing 모드	∨ 📕 페어링 모드 저장하기
iOS 자동	동 연결 기능		
자동 연결 기능 설정	자동 연결 기능 해제		

4 설정한 정보를 저장합니다.

블루투스 설정은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

Name	Description
블루투스 주소	블루투스 MAC 주소입니다
블루투스 장치 이름	부르트 소 거새 내 리스트에 넘어지는 이름이니다.
(Bluetooth ID)	물루루스 섬색 시 니스트에 보여지는 이름입니다
	Pincode 모드로 설정된 프린터와 페어링 시 필요한 값입니다.
친고드	(Default : 0000 or 1234)
블루투스 검색 기능 설정	해당 모드를 ON했을 때, 폰이나 host PC에서 검색이 가능하도록 하는 모드
iOS 자동 연결 기능 설정	이전에 연결한 iOS 기기에 자동으로 연결하는 기능입니다.
	페어링 모드를 설정하는 기능입니다.
페이키 ㅁㄷ 서퍼 ㄱㄴ	- Numeric Comparison 모드
페이징 포크 걸깅 기증	– Simple Pairing 모드(Default)
	- Pincode 모드
BLE 이름	BLE 검색 시 리스트에 보여지는 이름입니다.
BLE 설정 기능	BLE 설정 유무를 선택하는 기능입니다.

6. 블루투스

BLE(Bluetooth Low Energy) 이.름을 설정하는 방법입니다.

1 BLE 이름 읽어오기 버튼을 클릭합니다.

- BLE 이름 설정		
BLE 이름		BLE 이름 읽어오기
BLE_3230	BLE	BLE 이름 저장하기

2 BLE 이름을 입력한 후 저장하기 버튼을 클릭하여 저장합니다.



경기도 오산시 가장산업동로 28-6 (가장동, 1동) 대표번호 031-8077-5000 / 팩스 031-624-5310

www.miniprinter.com