## ZED-2[J6412] Touch F/W Update Guide

2023.05.22

## <u>1. ZED-2[J6412] OS 일반향</u>

1) 바탕화면의 터치 세팅 프로그램 또는 우측하단의 아이콘 클릭하여 iUniTouch Tool 실행



2) FW Upgrade Tap→ Load Hex 클릭→ 설치Hex파일 선택 → 하단의 FW Upgrade 클릭

stimitouch Tool V1250		- 0
anguage		
TP List Mode Switch	Touch Behavior FW Upgrade	
Monitor1 -DX1231-ILI2	511(35x26)6919R41XT23-V15.0.A2.10-U	SB-NOWATER-20230509_point1.hex
Monitor2		Load Hea
Monitor3		Load Hex
Monitor4		/Load Hex
Monitor5		Load Hex
Monitor6		Load Hex
Monitor7		Load Hex
Monitoril		Load Hex
2	Monitor 1 Upgrade Sur	ccess!
	100%	
	FW Upgrade	

## [100% Upgrade Success! 문구 확인, 완료]

\_\_\_\_

## <u>2. ZED-2[J6412] OS POSMASTER향</u>

1) 파일 압축해제 → IlitekTPTool 프로그램 실행



. . . . . .

\_\_\_\_

2) FW Upgrade 클릭



3) 네모 클릭

\_\_\_\_\_

4) 설치Hex파일 선택

5) Successful 문구 확인 (완료)



\_\_\_\_

Networking 'l' for Creating Every value

\_\_\_\_